

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

[www.kukko.nt-rt.ru](http://www.kukko.nt-rt.ru) | | [kku@nt-rt.ru](mailto:kku@nt-rt.ru)

## Технические характеристики на сепараторы, съёмники компании **KUKKO**

**Серии: 15, 15-х, 17, 17-х, 29-А-69, 18-В, 18, 135.**




## Сепараторы

ST

Для демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

# 15







### Описание

- Острые губки служат для снятия плотно прилегающих деталей, чего не могут сделать стяжные захваты.
- Клиновидные губки сепаратора фиксируются под снимаемой деталью.
- Большая площадь прилегания обеспечивает бережный демонтаж деталей.
- Механический шпindelь.

### Преимущество

- Максимально жёсткая конструкция для демонтажа, поскольку сепаратор и съёмник надёжно свинчиваются друг с другом.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.	 4021176	 mm	 mm	
15-00	-101854	6 - 40	40	18-00
15-0	-006951	8 - 60	60	18-0
15-1	-007033	12 - 75	75	18-1
15-2	-007118	22 - 115	115	18-2, 18-2-B
15-3	-007293	25 - 155	155	18-3, 18-3-B
15-4	-007378	30 - 200	200	18-4, 18-4-B
15-5	-007453	30 - 250	250	18-5, 18-5-B

## Сепараторы в наборах

ST

Для демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

# 15



15-A  
15-K

15-B









### Описание

- Набор из 4-х предметов, с сепаратором, съёмником и двумя удлинителями.
- Острые губки служат для снятия плотно прилегающих деталей, чего не могут сделать стяжные захваты.
- Клиновидные губки сепаратора фиксируются под снимаемой деталью.
- Большая площадь прилегания обеспечивает бережный демонтаж деталей.
- Руководство по использованию в крышке.

### Преимущество

- Максимально жёсткая конструкция для демонтажа, поскольку сепаратор и съёмник надёжно свинчиваются друг с другом.
- Практичная комплектация для универсального использования.
- Наличие частей комплекта видно сразу.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.
- Набор в практичном кейсе системы KUKKO-i-Boxx.

Art.-No.	 4021176	 mm	 mm	 mm		Stück pieces	
15-K	-007941	8 - 60	71 - 250	50 - 110	15-0, 18-0, 19-1-P	4	i-Boxx
15-A	-007521	12 - 75	122 - 300	60 - 150	15-1, 18-1, 19-1-P	4	i-Boxx
15-B	-007606	22 - 115	125 - 350	60 - 200	15-2, 18-2, 19-2-P	4	L-Boxx
15-C	-007781	25 - 155	144 - 400	80 - 300	15-3, 18-3, 19-3-P	4	Metall/Metal
15-D	-007866	30 - 200	134 - 550	120 - 380	15-4, 18-4, 19-4-P	4	Metall/Metal
15-E	-308826	30 - 250	225 - 600	150 - 440	15-5, 18-5, 19-5-P	4	Metall/Metal

## Вилочные сепараторы

ST

Для выдавливания заклинивших пальцев шаровых шарниров из конического сиденья рычага, для снятия сошки рулевого управления, демонтажа амортизаторов и для прочих съёмных работ всех видов.

# 135




### Описание

- Из высокопрочной, легированной стали, с термической обработкой, с оцинковкой.

### Преимущество

- Универсальное применение.

Art.-No.	 4021176	 mm
135-1	-024856	18
135-2	-024931	23
135-3	-025013	29
135-4	-025198	39
135-5	-220531	45

## Сепараторы с быстрозажимным шпинделем

ST

Для демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

# 17







### Описание

- С быстрозажимным шпинделем
- Острые губки служат для снятия плотно прилегающих деталей, чего не могут сделать стяжные захваты.
- Клиновидные губки сепаратора фиксируются под снимаемой деталью.
- Большая площадь прилегания обеспечивает бережный демонтаж деталей.

### Преимущество

- Простое обращение, поскольку сепараторные губки зажимаются центрически всего одним зажимным винтом.
- Максимально жёсткая конструкция для демонтажа, поскольку сепаратор и съёмник надёжно свинчиваются друг с другом.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.		 mm	 mm	
17-0	-008108	8 - 60	60	18-0
17-1	-008283	12 - 75	75	18-1
17-2	-008368	22 - 115	115	18-2
17-3	-008443	25 - 155	155	18-3

## Съёмник и сепаратор с быстрозажимным шпинделем в наборе

ST

Для демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

# 17



17-A  
17-K

17-B









### Описание

- Набор из 4-х предметов, с сепаратором, съёмником и двумя удлинителями.
- С быстрозажимным шпинделем
- Острые губки служат для снятия плотно прилегающих деталей, чего не могут сделать стяжные захваты.
- Клиновидные губки сепаратора фиксируются под снимаемой деталью.
- Большая площадь прилегания обеспечивает бережный демонтаж деталей.

### Преимущество

- Простое обращение, поскольку сепараторные губки зажимаются центрически всего одним зажимным винтом.
- Максимально жёсткая конструкция для демонтажа, поскольку сепаратор и съёмник надёжно свинчиваются друг с другом.
- Практичная комплектация для универсального использования.
- Наличие частей комплекта видно сразу.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.		 mm	 mm	 mm		Stück pieces	
17-K	-008856	8 - 60	71 - 250	50 - 100	17-0, 18-0, 19-1-P	4	i-Boxx
17-A	-008511	12 - 75	122 - 300	60 - 150	17-1, 18-1, 19-1-P	4	i-Boxx
17-B	-008696	22 - 115	125 - 350	60 - 200	17-2, 18-2, 19-2-P	4	L-Boxx
17-C	-008771	25 - 155	144 - 400	80 - 300	17-3, 18-3, 19-3-P	4	Metall/Metal

## Универсальный набор для демонтажа подшипников

ST

Для простого и лёгкого демонтажа подшипников, катушек, шкивов, роторов и аналогичных деталей мотоциклов и прочих мотосредств

# 29-A-69










### Описание

- Двухзахватный демонтаж: ширина фиксации: 95мм, глубина фиксации: 115 мм
- Удлинитель 95 мм
- Демонтаж с сепаратором подшипников, имеющих наружный диаметр 6 - 40 мм
- Демонтаж подшипников, серии 6004-6013, 6201-6206, 6300-6305
- Руководство по использованию в крышке.

### Преимущество

- Практичная комплектация для универсального использования.
- Наличие частей комплекта видно сразу.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.
- Набор в практичном кейсе системы KUKKO-i-Boxx.

Art.-No.		 mm	 mm	 mm		 mm	mit with	Stück pieces	
29-A-69	-101878	25 - 95	115 - 210	6 - 40	6004-6013; 6201-6206; 6300-6305	12	69-A, 1007-17, 1007-22, 225-150, 15-00	12	i-Boxx



## Съёмные приспособления

ST

Для использования с тип 17, тип 15, тип 18-AS и тип 18-A.

# 18



18 + 15







18 + 17

### Описание

- Для использования с сепараторами тип 15 и 17.
- Для демонтажа деталей, имеющих отверстия с резьбой, съёмник можно комбинировать с резьбовыми переходниками тип 18-0-AS.
- Механический шпindelь.
- Накатанная резьба имеет специальное покрытие.

### Преимущество

- Максимально жёсткая конструкция для демонтажа, поскольку сепаратор и съёмник надёжно свинчиваются друг с другом.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.					max.	 max.	
		mm	mm	mm	t	Nm	
<b>18-00</b>	-101939	60	25 - 100	12	1,5	40	15-00
<b>18-0</b>	-075599	71 - 150	50 - 110	13	3	40	15-0, 17-0
<b>18-1</b>	-075674	122 - 200	60 - 150	19	5	70	15-1, 17-1
<b>18-2</b>	-075759	125 - 250	60 - 200	22	7	120	15-2, 17-2
<b>18-3</b>	-005961	144 - 300	80 - 300	27	10	280	15-3, 17-3
<b>18-4</b>	-006043	134 - 350	120 - 380	36	15	450	15-4
<b>18-5</b>	-075834	225 - 400	150 - 440	41	20	500	15-5

## Гидравлический съёмник (включая механический шпindelь)

ST

# 18-B








### Описание

- Для использования с сепараторами тип 15 и 17.
- Гидравлический и механический шпindelь.
- Накатанная резьба имеет специальное покрытие.

### Преимущество

- Лёгкий и контролируемый демонтаж неподдающихся деталей.
- Максимально жёсткая конструкция для демонтажа, поскольку сепаратор и съёмник надёжно свинчиваются друг с другом.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.					max.	mit with	
		mm	mm	mm	t		
<b>18-2-B</b>	-885723	125 - 250	60 - 200	22	7	8-01	15-2, 17-2
<b>18-3-B</b>	-885730	144 - 300	80 - 300	27	10	8-02	15-3, 17-3
<b>18-4-B</b>	-885747	134 - 350	120 - 380	36	15	8-1-B	15-4
<b>18-5-B</b>	-885754	225 - 400	150 - 440	41	20	8-2-M	15-5

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93